

Hinweise zum Aufbau deines WeDart 1

1. Lade dir bitte auf www.wedart.io die aktuelle Bedienungsanleitung runter und folge der Montageanleitung für die Wandmontage. Schau dir auch unsere Video-Aufbauanleitung an, die du im Help Center auf www.wedart.io/help-center findest.

2. Bitte achte darauf, dass du einen geeigneten Platz für die Wandmontage deines WeDart 1 findest. Das WeDart 1 darf ausschließlich in Innenräumen angebracht werden! Achte darauf, dass die Wand massiv und eben ist. Das WeDart 1 sollte zu jeder Seite mindestens 1,50 Meter Abstand zu großen Gegenständen haben. An der Wand unter dem Gerät sollten keine Gegenstände angebracht werden. Insbesondere große Gegenstände aus Metall, wie z. B. Heizungen, können die Bluetooth-Verbindung beeinträchtigen und sollten daher einen Abstand von mindestens 2 Metern zu deinem WeDart 1 haben. Sollte es sich nicht vermeiden lassen, große Gegenstände in der Nähe zu haben und du möchtest dennoch probieren, das WeDart 1 anzubringen, kannst du die Bluetooth-Antenne aus dem Elektronikfach herausführen, um die Verbindung ggf. zu verbessern. Dies ist allerdings keine garantierte Lösung für Verbindungsprobleme!

3. Wenn dein WeDart 1 an der Wand montiert ist, prüfe bitte die richtige Anbringung:

- a) Die Schraubfüße sollten das WeDart 1 nur stabilisieren und leicht gegen die Wand gedreht werden. Sie dürfen das WeDart 1 weder nach vorne drücken noch die Metallarme der Basisplatte verbiegen!
- b) Die Keile zum Feststellen des Dartboards sollten nicht zu mehr als zwei Dritteln unter dem Dartboard verschwinden! Sollte dies nötig sein, um das Dartboard zu fixieren, dann ersetze bitte die Schraube im Dartboard durch eine handelsübliche Rundkopfschraube, die weiter ins Dartboard gedreht werden kann.
- c) Der Nylon-Gurt sollte eng am Surroundring anliegen, sodass er die Sicht der Kameras nicht behindern kann.
- d) Wenn das Dartboard eingesetzt ist und du vom Bullseye in Richtung Kameras schaust, also die Wange ans Dartboard legst, dann solltest du die Linse jeder Kamera gut sehen können. Die Kameras sollten also gut über das Dartboard schauen können. Wenn du dir nicht sicher bist, setze gerne dein Handy aufs Bullseye, mache drei Fotos und schicke sie uns an



contact@wedart.io mit dem Betreff „Support Kameraposition“.



- e) Der Dartboard-Surround sollte so weit nach hinten gedrückt werden wie möglich. Das Dartboard sollte gut einen Zentimeter hervorstehen.
- f) Schalte dein WeDart 1 am Kippschalter ein und prüfe, ob die LED im Elektronikfach zuerst durchgängig leuchtet und anschließend grün blinkt. Wenn nicht, kontaktiere bitte das WeDart Team per E-Mail an contact@wedart.io mit dem Betreff „Support Status-LED“
- g) Bitte prüfe, ob der Zahlenring gut am Board anliegt. Sollten die Halter des Zahlenrings weit vorstehen, dann drücke sie weiter ins Dartboard oder positioniere sie so, dass sie die Kameras nicht behindern.



Nun kann es losgehen! Bitte öffne die WeDart App und verbinde dein WeDart 1 per Bluetooth über die Device Seite. Bitte denke daran, dass die Status LED im Elektronikfach dazu grün blinken muss. Sollte das WeDart 1 nicht im Pairing Modus sein (grünes Blinken), dann starte es bitte einmal neu, bevor du mit der Bluetooth Verbindung beginnst.

Viel Spaß mit deinem WeDart 1! Wir freuen uns auf dein Feedback.
Dein WeDart Team